

## *Manual de instruções básicas MH- 700 - 710*

### • MODO SOUND

Colocar no Display, G-01- (através do botão MODE)

### • MODO AUTOMÁTICO LENTO

Colocar no Display, G-02- (através do botão UP ou DOWN)

### • MODO AUTOMÁTICO RÁPIDO

Colocar no Display, G-03- (através do botão UP ou DOWN)

### • MODO BLACKOUT

Colocar no Display, G-04- (através do botão UP ou DOWN)

-----

### • MODO MESTRE ESCRAVO (MASTER - SLAVE)

Colocar no Aparelho que será o Mestre, a função G-01 e nos aparelhos Escravos colocar no Display, S-01- (através do botão MODE) (e UP e DOWN) para que os demais aparelhos escravos o executem iguais.

Em seguida, plugar os cabos DMX, saindo do Mestre e entrando nos escravos.

### • MODO DMX COM MESA DMX OPERATOR ( 16 CANAIS )

Colocar no Aparelho Nº 1 - A001

Colocar no Aparelho Nº 2 - A017

Colocar no Aparelho Nº 3 - A033

Colocar no Aparelho Nº 4 - A049

Colocar no Aparelho Nº 5 - A065

Colocar no Aparelho Nº 6 - A081

Colocar no Aparelho Nº 7 - A097

Colocar no Aparelho Nº 8 - A113

Colocar no Aparelho Nº 9 - A129

Colocar no Aparelho Nº 10 - A145

Colocar no Aparelho Nº 11 - A161

Colocar no Aparelho Nº 12 - A177